

Information till dig som vill börja producera din egen el som mikroproducent?

”Mikroproduktion är när elkunder producerar egen el med hjälp av små anläggningar för egen förbrukning.”
Hur fungerar det och vad behöver jag tänka på? Du behöver ta reda på de lokala förutsättningarna för egen elproduktion redan från början. Kontakta Mariehamns Energi AB (MEL) i god tid innan du gör inköpet av anläggningen och lämna in en förhandsanmälan för mikroproduktion. Vi lämnar då ett besked om hur stor anläggning du kan bygga vid din elanslutning.

Välj en mikroproduktionsanläggning som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året. Grundförutsättningen för mikroproducenter är att din egen elförbrukning på din mätarplats varje år är större än din egen mikroproduktion. Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst och för att få ut maximalt med el ska anläggningen stå i så bra väderstreck och höjdvinkel som möjligt. Vindkraftverk producerar oftast mest energi på vinterhalvåret då det blåser som mest. Gör gärna vindmätningar på olika platser och höjder under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera de förväntade antalet kilowattimmar (kWh) el.

Jämför pris och prestanda på olika anläggningar innan du bestämmer dig och kontrollera att din anläggning kommer att uppfylla MEL:s tekniska krav för produktion. Som mikroproducent är du ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls och tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. En mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov så kontakta därför byggnadsinspektionen i din kommun.

Allmänna tekniska krav

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha 100 kilovoltampere (kVA) som nominell inmatningseffekt. Det villkoret samt att uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret är större än inmatningen är grundläggande förutsättningar för mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet. Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig tillåts den vara på högst 3,7 kVA och bör installeras på den fas som har den största interna elförbrukningen. Vid större anläggning än 3,7 kVA skall anläggningen anslutas med trefasig installation.

Läs mer i de vidstående tekniska villkoren för produktion. Eftersom man som mikroproducent har ansvaret för anläggningen är det viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör.

Före installation

I god tid före inköp och installation av produktionsanläggning skall du kontakta MEL och göra en förhandsanmälan. Därefter bedömer nätbolaget dina förutsättningar och lämnar förhandsbesked om hur stor anläggning du kan bygga. Det kan vara så att du behöver en ny eller utökad anslutning till elnätet. MEL skickar då ut en offert. Kontakta alltid MEL för att få reda på vad som gäller för just dig. Inom 3 månader förflutit skall Uppgiftsblankett lämnas in till MEL där det framgår storlek på produktionsanläggningen. Efter det så reserveras effekten till din anslutning enligt uppgiftsblanketten. Lämnas ingen uppgiftsblankett in så förfaller förhandsbeskedet efter 3 månader.

Installation

När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga installatören lämna in Registeranmälan/Sensoriskbesiktning samt Testrapport.

Där skall ingå bland annat information om reläskyddsinställningar. Reläskydd nämns i de tekniska villkoren. Reläskydd är elektriska skydd som skyddar elnätet och produktionsanläggningen, i solcellsanläggningar sitter de vanligtvis i växelriktaren.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att MEL skall ha en möjlighet att garantera nätets säkerhet och funktionalitet.

Vad är nyttan av egen elproduktion?

Den största vinsten med elproduktion i mikroformat får du genom att själv förbruka den el du producerar. Då minskar både din kostnad för elnätet och för elenergin.

Du betalar för

- Inköp, installation, besiktning, drift och underhåll av din egen mikroproduktionsanläggning
- En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs)
- Om du vill sälja din överskottsel till en elhandlare betalar du kostnader i enlighet med MEL:s mikroproducenttariff. Elöverföring inmatning innehåller kostnader för mätvärdeshantering, kommunikation och administration av balans. För närvarande är kostnaden för överföring för mikroproducenter 0,00 cent/kWh.
- För elen du konsumerar och inte har producerat själv betalar du enligt normal uttagstariff.
- Om du inte vill sälja din överskottsel skall du ändå anmäla installationen till nätbolaget så att vi kan registrera anläggningen i vårt anläggningsregister.

Du behöver inte betala för

- Inmatning av överskottsel till nätet som inte säljs.
- Elaccis och moms på den del av din egenproducerade el som du använder själv

Du kan få betalt för det överskott av elenergi du matar in till elnätet

- Om du vill sälja den elenergi du matar in på elnätet skall du teckna avtal med din elförsäljare.
- Av elförsäljaren får du betalt för elenergin i enlighet med deras mikroproducenttariff.
- Det kan löna sig att fråga Ålands Landskapsregering om de ger ekonomiskt stöd för din anläggning.

Att beakta för mikroproducenten!

- Du är inkomstskattskyldig för försäljningen av din överskottsel om försäljningsintäkten överstiger kostnaden för produktionen. Se närmare anvisningar på www.skatt.fi.
- Om mikroproducenten bedriver momsskyldig verksamhet är mikroproducenten momsskyldig för el som han producerar.

Frågor? Kontakta oss då på tel +358 18 5390 eller elinfo@energi.ax